

Outdoor Day/Night Wide Dynamic Range
NETWORK CAMERA
Quick Installation Guide

English | 繁体中文 | 简体中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | العربية



IP7142

This guide describes the basic functions of IP7142.

All detailed information is described in the user's manual.




インストール前の注意



- 煙や異常なおいにお気が付いたら、直ちにネットワークカメラの電源を切ってください。
- 使用温度については、ユーザーマニュアルを参照してください。





このような場合が生じたら、お買い求めになった販売店にご連絡ください。



- 不安定な場所にネットワークカメラを置かないでください。
- 雷が鳴っている時は、ネットワークカメラに触れないでください。




- ネットワークカメラに針のような物を差し込まないでください。
- ネットワークカメラを落とさないでください。



1

パッケージ内容の確認

● IP7142




● サンシールド




● ねじ / RJ45 メス/メスカプラー



● カメラスタンド



● 電源アダプター



● シリカゲル



● スパナ



● クイック インストール ガイド




● 保証書




● ソフトウェアCD



● 前面パネル




● コネクタ



3

ハードウェア・インストール

1. レンズカバーを開きます。
2. ネットワーク カメラを、付属のカメラスタンドで壁/天井に固定します。



汎用接続 (PoEを持たない)

1. センサ、アラームなど外部装置がある場合、一般 I/Oターミナルブロックをつなげます。




N.C.: コネクタなし
 485B: RS485-
 485A: RS485+
 AC24V: AC電圧24V
 AC24V: AC電圧24V



GND: グラウンド
 DI: デジタル入力
 DO: デジタル出力
 +12V: 電源, 12V DC

2. ネットワークカメラをスイッチにつなげるには、RJ45メス/メスカプラーを使用します。
 PCにネットワークカメラがつながっている場合、カテゴリ5クロスケーブルを使用します。




3. 電源ケーブルを使ってネットワークカメラをコンセントにつなげます。

パワー・オーバー・イーサネット (PoE)


● PoE対応スイッチを使用する場合

カメラはPoEに適合しているため、電源およびデータ送信を一本のイーサネットケーブルによって行うことができます。イーサネットケーブルでカメラをPoE対応スイッチに接続するには、以下の図を参考にしてください。



● PoEに対応しないスイッチを使用する場合


PoEパワーインジェクタ(オプション)を使用して、カメラとPoEに対応しないスイッチを接続してください。




1. ソフトウェア CD の Software Utility ディレクトリから「Installation Wizard 2」を実行します。
2. プログラムが、あなたのネットワーク環境の分析を行います。あなたのネットワークが分析された後、「Next」ボタンをクリックしてプログラムを続行してください。



3. プログラムは同じLAN上で VIVOTEK ビデオレシーバー、ビデオサーバー、またはネットワークカメラを検索します。
4. 検索後、メインインストールウィンドウが開きます。カメラレンズの横に記載されているMACあるいは箱に記載されているS/N番号をクリックし、ネットワークカメラをインターネットエクスプローラにつなげます。




1. インターネットよりネットワークカメラにアクセスします。
2. ウェブブラウザあるいはレコーディングソフトウェアからライブビデオを検索します。




設定の詳細は、ソフトウェア CD のユーザーマニュアルを参照してください。

3. ズームコントローラのねじを抜いてズームファクターを調整します。完了したら、ズームコントローラを締め付けます。
4. フォーカスコントローラのねじを抜いてフォーカス範囲を調整します。完了したら、フォーカスコントローラを締め付けます。




5. アルミホイルの真空バッグを開け、シリカゲルを取り出します。付属のシリカゲルをネットワークカメラの内部に置いてから、レンズカバーを締めます。(インストール後にレンズカバーを開ける場合は、シリカゲルを新品と交換してください。)



注意

屋外で付属のサンシールドを使う場合は、次の手順で取り付けてください。

1. 付属の2つのねじを締めてください。
2. 付属のサンシールドをネットワークカメラに取り付け、希望する位置までスライドさせます。
3. サンシールドを付属の2つのねじで固定します。(天井に取り付ける場合は、別のねじをお使いください。)
4. ネットワーク カメラを、付属のカメラスタンドで壁/天井に固定します。





P/N: 625006201G Ver.2.0
Copyright © 2008 VIVOTEK INC. All right reserved.